



Dreamcast™

# DREAMCAST WHEEL

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Obrigado por adquirir este produto. Antes de usar o Dreamcast Wheel, por favor leia este Manual de Instruções atentamente. Após a leitura, certifique-se de manter o Manual sempre à mão para futuras referências.

**Conteúdo:** Dreamcast Wheel e Manual de Instruções

O Dreamcast Wheel é compatível apenas com o Dreamcast.

**PRECAUÇÕES NO USO:** Siga a seguintes precauções quando usando o Dreamcast Wheel. Não seguir tais precauções pode acarretar em danos ao produto e mau funcionamento.

- Nunca tente desmontar ou modificar
- Antes de plugar ou desplugar o cabo do Dreamcast Wheel, certifique de que o aparelho esteja desligado.
- Antes de limpar o seu Dreamcast Wheel, desligue seu aparelho e então use um pano seco e macio.
- Não aplique força desnecessária ao seu Dreamcast Wheel.
- Manuseie o cabo com cuidado. Em particular, não dobre ou puxe o cabo demasiadamente, e não coloque objetos pesado sobre o mesmo.
- Ao desconectar o Dreamcast Wheel do aparelho puxe-o sempre pelo plugue, nunca pelo cabo.
- Não deixe que o soquete de conexão do Dreamcast Wheel entre em contato com líquidos ou objetos metálicos.

- Nunca tente conectar o soquete de conexão qualquer tipo de aparelho que não seja compatível com o Dreamcast Wheel.
- Não use ou guarde o Dreamcast Wheel em ambientes demasiadamente úmidos, quentes, frios, empoeirados ou com presença constante de água.

## PARTES E FUNÇÕES

Leia as explicações a seguir antes de conectar o Dreamcast Wheel no seu Dreamcast.

- Antes de conectar o Dreamcast Wheel, certifique-se de que o Dreamcast esteja desligado.

**Botão -**  
Desce o Menu principal

**Botão +**  
Sobe o Menu Principal

**Botão A**  
Confirma a sua escolha

**Botão B**  
Retorna para a tela anterior ou cancela a ação.


**Botão Start**  
Inicia / Pausa o jogo.

**Botão R**  
Acelera o carro.


**Botão L**  
Freia o carro.

### DREAMCAST WHEEL

Visão Frontal



Visão Traseira



## RESOLVENDO PROBLEMAS

- **O Dreamcast Wheel não funciona.**
- Você está usando jogos compatíveis com o Dreamcast Wheel? O Dreamcast Wheel funciona somente com jogos compatíveis com ele.
- As conexões do Dreamcast Wheel estão limpas? Limpe-o com um pano macio e seco.

Se ainda assim você não conseguir resolver os problemas com seu Dreamcast Wheel, desligue o Dreamcast, desconecte o Dreamcast Wheel e então contacte a nossa rede autorizada de Assistência Técnica. Para maiores informações, ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano, contados a partir de sua compra. Este período de garantia é composto de:

A - 90 (noventa) dias de acordo com o código de defesa do consumidor.

B - 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia adicional oferecida ao consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada da TEC TOY munido deste certificado e da nota fiscal comprobatória da compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico e tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada da TEC TOY, danos por acidentes ou maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário.

Não estão cobertos pela garantia adicional, cabos de força e de conexões tais como: cabos de joystick, cabos de conexão a TV's e videocassetes, cabos de conexão a outros acessórios e periféricos.

Estão incluídas na garantia, peças (e respectiva mão de obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.



TEC TOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Dr. Adolfo Pinto, 109 - 3º andar - Cj. 3

São Paulo - SP - CEP 01156-050

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Av. Dr. Adolfo Pinto, 109 - Perdizes

São Paulo - SP - CEP 01156-050 - Tel. (011) 3661-3334