MODOS DE IMPRESSÃO

	ATIVA	DESATIVA
Qualidade Carta Neste modo, a impressora não permite imprimir índice ou expoentes	ESC G 27 71	ESC H 27 72
Fonte alternativa Aciona os caracteres definidos pelo usuário.	ESC 7 27 55	ESC 6 27 54
Enfatização em Qualidade Carta Aciona a impressão enfatizada e retorna à Qualidade Carta.	ESC 4 27 52	ESC 5 27 53
Condensação simples Densidade horizontal de 16,7cpp	SI 15	DC2 18
Condensação variável Para n=0, 10 cpp (normal) Para n=1 ou 2, 12,5 cpp Para n=3 ou 4, 16,7 cpp Para n=5, 20 cpp	RS n 30 48+n	RS 0 30 48
Expansão em uma linha Este modo se desativa com a mudança de linha.	SO 14	DC4 20
Expansão contínua A densidade horizontal é de 5 cpp.	ESC W SOH 27 87 1	ESC W NUL 27 87 0
Expansão da condensação Os comandos de expansão e condensação podem ser desativados independentemente.	RS n ESC W SOH 30 48+n 27 87 1	RS 0 ESC W NUL 30 48 27 87 0
Enfatização em Qualidade Dados A densidade horizontal é de 10 cpp.	ESC E 27 69	ESC F 27 70

	ATIVA	DESATIVA
Índice Pode ser usado em conjunto com a expansão ou com a condensação.	ESC S (n) 27 83 n	ESC T 27 84
Expoente Pode ser usado em conjunto com a expansão ou com a condensação.	ESC S NUL 27 83 0	ESC T 27 84
Sublinhado Ativa a impressão de caracteres sublinhados.	ESC - (n) 27 45 n	ESC - NUL 27 45 0
Gerador BRASCII As microchaves 3 e 4 podem selecionar este gerador como o inicial da máquina.	ESC R NUL 27 82 0	ESC R (n) 27 82 n
Gerador ABICOMP/Internacional As microchaves 3 e 4 podem selecionar este gerador como inicial da máquina.	ESC R NUL 27 82 0	ESC R (n) 27 82 n
Gerador MSX/Internacional Só opera com o gerador BRASCII selecionado pelas microchaves.	ESC R (n) 27 82 n	ESC R NUL 27 82 0
Gerador ABICOMP Brasil/Portugal Só opera com o gerador ABICOMP/ Internacional selecionado pelas microchaves.	ESC R (n) 27 82 n	ESC R NUL 27 82 0
Gerador TRS-80 Pode ser selecionado pelas microchaves 3 e 4.	ESC X n 27 88 n	n=0, 1 ou 2
Criação de Fonte Alternativa Permite definir novos caracteres na impressora. Esses caracteres só permanecerão definidos enquanto a impressora estiver ligada.	ESC [27 91	ESC] 27 93

n > 0

CONTROLE DE DIMENSÕES

	ATIVA	DESATIVA
Entrelinhamento de 8 lpp Define um entrelinhamento de 9 passos de 1/72".	ESC 0 27 48	
Entrelinhamento de 10,3 lpp Define um entrelinhamento de 7 passos de 1/72".	ESC 1 27 49	
Entrelinhamento de 6 lpp Define um entrelinhamento de 12 passos de 1/72".	ESC 2 27 50	
Ajuste fino do entrelinhamento (n/72") O valor n define quantos passos de 1/72" compõem cada linha.	ESC A (n) 27 65 n	
Ajuste fino do entrelinhamento (n/216") O valor n define quantos passos de 1/216" compõem cada linha, onde n varia de 1 a 255.	ESC 3 (n) 27 51 n	
Tamanho do formulário, em linhas O valor n define quantas linhas formam uma página. Ele pode variar de 1 a 127. A mudança da página é realizada pelo comando FF, avanço de formulário.	ESC C (n) 27 67 n ESC SP (n+31) 27 32 n+31	
Tamanho do formulário, em polegadas O valor n é dado em polegadas, variando de 1 a 22. A mudança de página é realizada pelo comando FF, avanço de formulário.	ESC C NUL (n) 27 67 0 n	
Salto do picote Ficarão em branco no pé de cada página, para que não se imprima sobre o picote. Ele pode variar de 1 a 127.	ESC N (n) 27 78 n	ESC O 27 79
Largura de linha O valor mínimo de n é 5, e o máximo depende da condensação em uso.	ESC Q (n) 27 81 n	

CONTROLE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO

	ATIVA
Retrocesso Permite a sobreposição de dois caracteres quaisquer.	BS 8
Retorno do carro Define o final de uma linha de impressão. O papel pode ou não avançar uma linha, em função da programação da microchave 1.	CR 13
Negrito (retorno sem mudança de linha). Realiza o retorno da cabeça sem que haja avanço de linha.	ETB 23
Avanço de linha Provoca o avanço do papel em função do entrelinhamento vigente.	LF 10
Avanço de formulário Provoca o avanço do papel até a primeira linha da próxima página.	FF 12
Ajuste fino do papel Provoca o avanço do papel equivalente a n passos de 1/216", onde n varia de 1 a 255, sem alterar o entrelinhamento vigente.	ESC J (n) 27 74 n
Tabulação horizontal Pode-se definir, até 12 posições diferentes. O código NUL deve ser colocado após a última posição para identificar o final do comando. O código HT ativa a tabulação horizontal.	ESC D ... NUL 27 68 ... 0
Tabulação vertical Pode-se definir até 16 posições diferentes. O código NUL deve ser colocado após a última posição para identificar o final do comando. O código VT ativa a tabulação vertical.	ESC B ... NUL 27 66 ... 0

OUTROS COMANDOS

	ATIVA	DESATIVA
Oitavo bit sempre igual a 1 Faz com que a impressora utilize apenas a segunda metade da tabela ABICOMP.	ESC > 27 62	
Oitavo bit sempre igual a 0 Faz com que a impressora utilize apenas a primeira metade da tabela ABICOMP.	ESC = 27 61	
Oitavo bit sem modificação Desativa os dois comandos anteriores, fazendo com que a impressora utilize toda a tabela ABICOMP.	ESC # 27 35	
Impressão unidirecional Faz com que a impressora passe a imprimir apenas da esquerda para a direita.	ESC U (n) 27 85 n	ESC U NUL 27 85 0
Impressão unidirecional em uma linha Similar ao anterior, porém se desativa com a mudança de linha.	ESC < 27 60	
Cancelamento de caracteres Cancela o caractere que o precede no buffer, desde que não seja um comando.	DEL 127	
Desativação geral dos recursos Recoloca a impressora nas condições iniciais de impressão definidas pelas microchaves.	ESC @ 27 64	

Telebra
Divisão Periféricos