Folheto Explicativo do Teclado para Mega Net

O Teclado Mega Net só pode ser usado com Mega Drive (qualquer versão) e Mega Net (qualquer versão)*. Não é compatível com outros consoles ou cartuchos.

* Existem algumas versões mais antigas que podem apresentar problemas de funcionamento com o teclado. Se for o seu caso, não se preocupe, a Tec Toy deixará seu cartucho compatível sem custo adicional. Ligue para a Central de Atendimento (011) 861-5421 e eles informarão o procedimento a ser seguido. Além disto, serão enviadas - via C. eletrônico no Mega Net mensagens explicando o procedimento.

O teclado funciona como substituto do joystick facilitando a digitação. Não funciona com jogos.

FUNCIONAMENTO

Como ligar?

Da mesma forma que o joystick. Com o console desligado, ligue o joystick normal na entrada 1 e o teclado na entrada 2. O teclado não funciona se conectado na entrada 1 ou junto com o Team Player.

Funções Básicas:

- **A, B, C e Start**

Tem a mesma função que estas teclas no joystick: A confirma, B espaço e C apaga. Start funciona com ajuda nas telas de opção

e muda o teclado entre maiúscula e minúscula nas telas que tem o teclado desenhado.

- **Teclas de flechinhas**

Função do Botão Direcional. Nas telas com teclado, para movimentar-se dentro do teclado desenhado na tecla aperte SHIFT+ Direção que quer ir (flechinha).

- **Enter**

Pula para linha seguinte ou confirma nas telas de opção (mesma função do botão A).

- **Cancel**

Sai da tela perdendo o que estava escrito.

- **Switch**

Nesta versão do Mega Net o Switch tem a função do OK da tela de teclado do Mega Net. Assim você não precisa mais usar o teclado da tela para enviar mensagens!

Para digitar os caracteres desenhados acima dos números, na tecla, aperte SHIFT + a tecla do número que tem o caracter. EX: Para digitar @ aperte SHIFT junto com o número 2.

OBS: Não é possível digitar colchetes[ ], nem chaves {}; apenas parênteses ( ). Aproveite para dar emoção nas suas mensaagens: feliz ;-), triste :'- (, beijo *, surpreso 8-)... entre outras que você pode criar!

Se o teclado travar, desconecte-o e conecte-o novamente.