





DESENHO 7A

OBS.: CERTIFIQUE-SE QUE O MAXXI ESTEJA DESLIGADO



DESENHO 7B

item	descrição	quant.	origem
SUBSTITUI O DESENHO Nº	MODIFICAÇÃO Nº		



Alumax

ATENÇÃO

TARJA VERMELHA INDICA
PINO 1 NO CONECTOR, QUE
DEVE SER CONECTADO AO
PINO 1 DA PLACA

PLACA PRINCIPAL
DO MAXXI

OBS.: CERTIFIQUE-SE QUE O MAXXI ESTEJA DESLIGADO



ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE QUE A VOLTAGEM DA REDE
CORRESPONDE A VOLTAGEM DO APARELHO.

item	descrição	quant.	origem
SUBSTITUI O DESENHO Nº	MODIFICAÇÃO Nº		

Instalação do Cartão Controlador de Unidade de Leitura/Gravação de disquete

Atenção

